



伝説の羽根モノが堂々復活!

スペック詳細

賞球	5 (左・右入賞口/ 左・中・右始動口/上アタッカー) & 14 (下アタッカー)		
カウント	9C		
ラウンド	3R	5R	10R
大当たり割合	1	: 1	: 1
出玉	252個	504個	1,134個

※表記の出玉は設計値 ※初回羽根入賞が1R目となります



正真正銘の
純正羽根モノ!



自慢の一品!
老若男女
幅広いユーザーへ
お届け!



単純明快! 完全再現! 令和の時代におだてブタ!

コンプリート機能搭載機

1日に払出が出来る上限に達した場合、
遊技が終了(停止)します。
その場合、事前に遊技機から報知されます。

平成から令和へ愛された名機を完全再現!

STEP 1

ノーマルルート

玉が左に流れたらノーマルルートへ!

STEP 2

ボヤッキーがボタンを押して
玉を押し出せば回転体へ!

V入賞確率
約1/8

STEP 3

赤のVゾーン入賞で大当たり!?



逆転おだてルート

Vにハズれても逆転チャンス!
リプレイに入れば逆転おだてルートへ!
約1/3のスペシャルVゾーンへ直行!

STEP 1

スペシャルルート

玉が右に流れたらスペシャルルートへ!

STEP 2

回転体を抜け
スペシャルVゾーン入賞で
大当たり!?

V入賞確率
約1/3



モード&演出

ラウンド告知演出

通常モード ステップアップモード まる見えモード



登場するキャラによってラウンド期待度が変化!

ラウンド中の演出成功で
ラウンド継続!?

スタート入賞時に
大当たりラウンドを完全告知!?

通常モード専用

ラウンド告知演出スキップ機能


ゲートに玉を通すと
すぐに大当たりラウンドが開始!?



通過時に
逆転10Rもあり!

平和コレクションステージ

大当たり終了後は平和オリジナル機種の
ステージに突入!



羽根に5球入賞するまで滞在